
ALINGO

アルミニウム合金製 枝打ちはしご

W型

取扱説明書



しています。ご使用前には必ず、この取扱説明書をよくお読みいただき、 事故が起こらないよう、内容にしたがって正しくお使いください。 また、お読みになった後も、この取扱説明書をすぐに取り出せる所へ 大切に保存してください。




●高所の枝打ち作業は危険が伴う作業です。林業従事者 や熟練の作業指導者の指導の下使用してください。

●この取扱説明書に書かれた使いかた以外の使用方法や 注意事項を守らずに、事故を起こされても責任を負いか ねますのでご了承ください。

枝打ちはしごの組み立て方

W-31A型は「上はしご」「下はしご」の2本継ぎ(約3m)です。 W-46A型は31A型に「中はしご」を加えたもの(約4.5m)です。

4.5m以上には継ぎ足さないでください。



- 1. 上はしごと(中はしご)下はしごを接続し、ちょうボルト・ ちょうナットでしっかりと締めつけます。
- 2. 上はしごと抱き具を接続し、ちょうボルト・ちょうナットで しっかりと締めつけます。
- 3. 踏ざんを確実にロックしてください。 (踏ざんを折りたたむ時は、ロック金具を上にあげてたた んでください。)

表示マークについて

ここに記載されている注意事項を守らないと、 死亡や重大な事故、製品の破損が生じる恐 れがあります。

取扱説明書や製品ラベルに記載されている マーク付の説明は、安全上、特に重要な項 目ですから、必ずお守りください。

₹ 危険

記載されている内容を守らなければ、死 亡や重大な事故が生じる危険が極めて大 きいことを示します。

∕!\警告

記載されている内容を守らなければ、死 亡や障害事故が生じる危険のあることを 示します。

✓ 注意

記載されている内容を守らなければ、け がや製品が破損する恐れのあることを示 します。



このマークは、禁止(してはいけ ないこと)を示します。



このマークは、強制(必ずするこ と)を示します。


ア感電注意

持ち運びや、移動・設置時に、配電線に 触れると、感電して危険であることを注 意しています。

安全作業のために、必ず守っていただきたいこと

ここに記載されている注意事項を守らないと、死亡や重大な事故、製品の破損が生じる恐れ があります。

枝打ちはしごの立て掛けかた



使用条件について

ここに記載されている注意事項を守らないと、死亡や重大な事故、製品の破 損が生じる恐れがあります。



枝打ちはしごとしての用途以外の使い方 をしないでください。



この製品は、杉やヒノキ等の高さの低い部分 (3~4.5m)の枝打ちに使用するはしご です。使い方を誤ったり、用途以外の使い方 をしますと、転倒や転落による重大な事故の 恐れがあります。



最大使用質量100kgの範囲内で 使用してください。



体重と荷物の合計質量が100kgを超え る場合は使用しないでください。



∮警告


枝打ちはしごを加工や改造しないでください。 重大な事故を起こす恐れがあります。



作業中は周りに人を近寄らせないでください。 切り落とした枝が落ちてきて危険です。



身体が下記の状態のときは、使わないで



疲れているとき



- 薬やお酒を飲んだとき
- 病気や妊娠しているとき
- 身体に異常を感じるとき
- 身体のバランスが保てず、転倒や転落の恐れが あります。



使用に適した服装で使ってください。 また、作業帽(ヘルメット)の着用を お勧めします。

製品に引っ掛かったり、すそを踏みつける恐れの ある服装で使用しないでください。



枝打ちはしごでの作業の際は、 必ず安全帯などの転落防止措置を



施して使用してください。



枝打ちはしごや木の幹から両手を離しての 作業は絶対にしないでください。 また、チェーン・ソーのような 身体のバランスをくずしやすい道具は 絶対に使用しないでください。



枝打ちはしごを立て掛けた幹の伐採は 絶対にしないでください。

伐採した幹が自分やはしごにぶつかり、 事故の原因になります。

安全作業のために、必ず守っていただきたいこと

ここに記載されている注意事項を守らないと 、死亡や重大な事故、製品の破損が生じる恐れ があります。

使用条件について一つづきー



お子様や取扱説明書・警告ラベルの内容が 理解できない人には、使わせないでくださ

この製品の取扱説明書や警告ラベルには、安全に 使用する上で特に重要なことが書かれていますの で、内容が理解できない人が使うと危険です。



この製品を人に貸すときは、取扱説明書 も共に貸し出してください。

取扱説明書には、安全に使用する上で特に重要な ことが書かれていますので、よくご理解のうえ使 うように指導してください。

ご使用になる前に



使う前には、必ず「ご使用前の点検」 を行い、異常のないことを確認して ください。

異常のあるときは、絶対に使わないでください。 重大な事故につながる恐れがあります。



変形した枝打ちはしごを、使わないで ください。

この製品はアルミ製です。曲がったアルミ材は 曲げ直すと強度がいちじるしく低下します。し たがって、変形した枝打ちはしごを修理して使 いますと、容易に折れたり曲がったりして、 重大な事故の原因になります。

運ぶときは



枝打ちはしごを持ち運ぶときは、 引きずったり、投げたり、乱暴に 扱わないでください。

乱暴に扱うと、変形やへこみ・破損の原因に なります。



枝打ちはしごを持ち運ぶときは、 踏ざんを折り畳んで、周囲に 十分気をつけて運んでください。

土突や連結部などでケガをする恐れが あります。

設置する場所について



設置するときや持ち運ぶときは配電 線に注意してください。



この製品は電気を通しますので、配電線に触れる と感電し、重大な事故に繋がる危険があります。



雨の中や風の強い場所には、 設置しないでください。



濡れた踏ざんで滑ったり、強い風を受けて身体の バランスをくずして、転倒や転落の恐れがありま



足元や周囲がはっきり見えない暗がり には、設置しないでください。

足を踏み外したり、周囲の危険な物に気付かない ことが原因で、転倒や転落の恐れがあります。



枝打ちはしごが安定しないような 木には設置しないでください。



枝打ちはしごが安定せず、転倒・転落の 恐れがあります。

枝打ちはしごを立て掛けるとき



枝打ちはしごの立て掛け角度は、 80~90度にしてください。



枝打ちはしごを立て掛けるときは、 土突きをしっかりと突き刺し、 付属のロープで枝打ちはしごを しっかりと幹に固定してください。



/₹\警告

枝打ちはしごを水平にして使わないで



足が滑ったり、枝打ちはしごの破損によって、 転倒や転落の恐れがあります。

枝打ちはしごを昇り降りするときは



同時に二人以上乗らないでください。



枝打ちはしごが不安定になり、転倒や転落の 恐れがあります。



/!\警告

枝打ちはしごを背にしたり、手放しで 昇り降りしないでください。



身体が不安定になり、転倒や転落の恐れがあります。



支柱から横に身体を乗り出さないでください。



身体を乗り出すとバランスをくずして、転倒や 転落の恐れがあります。




身体の安定が得られないような荷物を持って、 枝打ちはしごを昇り降りしないでください。



バランスをくずして、転倒や転落の恐れがありま す。そのような荷物があるときは、背中に背負う などして、両手両足が使える状態にしてください。



枝打ちはしごは静かに昇り降りし、 枝打ちはしごの途中から飛び降り たりしないでください。



ご使用前の点検

- ●支柱にねじれ・へこみはありませんか。 ある場合は絶対に使用しないでください。
- ●踏ざんに曲がり・へこみはありませんか。 ある場合は絶対に使用しないでください。
- ●ねじのゆるみや抜け落ちはありませんか。 ある場合は絶対に使用しないでください。
- ●踏ざんに泥・油・水・雪などの付着はありませんか。 ある場合はきれいにふき取ってください。
- ●各部の踏ざんをねじってみて、ガタツキがないか 確認してください。

ある場合は絶対に使用しないでください。

使用後のお手入れと保管のしかた

1. お手入れのしかた

はしごにとって泥・汚水・セメント・石灰・海水は大敵です。 いつもきれいにしておいてください。

<掃除のしかた>

- ①汚れは、濡れ雑巾などできれいに拭き取ってください。 ②汚れがいちじるしい場合は、水洗いした後、乾いた布で 拭いてください。
- ③油系の汚れはクリーナーや洗剤で落とした後、クリーナー や洗剤が残らないように、きれいに拭き取ってください。



クリーナーや洗剤を付けたままにしていますと 腐食の原因になります。

2. 保管のしかた

- ①雨や直射日光の当たらない、風通しの良い乾燥した場所を 選んで保管してください。雨や直射日光が当たると、各部 の腐食により、強度低下の原因になります。
- ②はしごが濡れているときは、十分に乾燥させてから保管し てください。



- ●保管中は、本製品の上に物を置かないでください。 変形の原因になります。
- ●農薬やセメント・石灰の近くに本製品を置きますと、 化学反応を起こして腐食の原因になりますので、 絶対に置かないでください。



製品に異常があった場合、自分の判断で手直しや補修を絶対にしないでください。 一度変形した本体や金具は、いちじるしく強度が低下しており、手直しをしても 本体や金具の破損が起こり、転倒や転落による人身事故の原因となります。

■ アルインコ株式会社

〒569-8510 大阪府高槻市三島江1-1-1

お客様相談室 20120-302-669

10:00~16:00 ただし12:00~13:00及び土・日・祝を除く

※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

P10.06